



Bedienungsanleitung Hotel-Safe

Der Safe kann sowohl mit Zahlencode als auch mit Kreditkarte geschlossen und geöffnet werden.

Der Nummerncode erscheint nach Schließen des Safes ein zweites Mal im Display.

Schliessen des Safes: Geben Sie Ihren persönlichen 6-stelligen-Code ein und drücken Sie die # Taste, der Safe schließt automatisch

Öffnen des Safes: Geben Sie Ihren persönlichen 6-stelligen-Code ein, der Safe öffnet automatisch

Zum Schließen und Öffnen mit Ihrer Kreditkarte, diese wie abgebildet durch die vorgesehene Öffnung ziehen.

Nach 4-maliger falscher Eingabe wird der Safe für 15 Minuten gesperrt.

Operation for Hotel safe

The safe can be closed and opened both with numerical code and credit card.

The number code appears on the display a second time after closing the safe.

Closing the safe: Enter your personal 6-digit code and press the # key, the safe will close automatically

Opening the safe: Enter your personal 6-digit code, the safe will open automatically

To close and open with your credit card, pull it through the designated opening as shown.

After four wrong entries the safe will be blocked for 15 minutes.

Coffre-fort de l'hôtel

Le coffre-fort peut être fermé et ouvert avec un code numérique et une carte de crédit.

Le code numérique apparaît à l'écran une seconde fois après la fermeture du coffre-fort.

Fermeture du coffre-fort: Entrez votre code personnel à 6 chiffres et appuyez sur la touche #, le coffre-fort se ferme automatiquement

Ouverture du coffre-fort: Entrez votre code personnel à 6 chiffres, le coffre-fort s'ouvrira automatiquement

Pour fermer et ouvrir avec votre carte de crédit, faites-la passer par l'ouverture désignée, comme indiqué.

Après quatre entrées erronées, le coffre-fort sera bloqué pendant 15 minutes.